## ユーザーマニュアルレビュー結果(例)

製品名: 日付: 2013/\*\*/\*\* SAFETY PRODUCT Date: Equipment: モデル名: 頁: **FSS** Model: Page: 1/3 メーカー: 参照番号 FS\*\*\*\* **FSS CORPORATION** Ref. No.: Manufacturer:

## 【特記事項】

本報告書は、Model FSS のUser Manualについて、 安全規格の要求事項からレビューした結果を報告します。 担当者 Reviewer

■本報告書は対象機器の試験、評価において規格適合と判定されなかった項目、又は適用外項目であることを報告するものです。適合レポートを発行するためには、その回答が必要となります。

This summary lists items, which could not be judged "PASS" or N/A during the assessment of the equipment. Response is needed in order to issue a "Passed" report.

- ■一覧表の縦欄の"S"は試験要求内容の適用規格を示します。The column "S" details the test requirement with:
  - A: IEC/EN 61010-1:2010 B: IEC/EN 61326-1:2006 C: ISO/TR 14121:2012

D:

- ■縦欄の'Clause'は試験にて要求される規格項目番号を示します。
  - The column "Clause" relates to the relevant clause of the test requirement.
- ■縦欄の''Result''は下記のどちらかの結果を示します。The column 'Result' indicates one of the following:

適合: 規格要件を満足しています。 PASS: satisfying the requirement FAIL: deviation from the requirement

保留(未解決): 技術情報の提出が必要です。 OPEN: current information is insufficient to enable judgement.

■ 縦欄の''Remarks''は規格に対する具体的内容を説明しています。 The column "Remarks" details the deviation.

#	S	Clause	Result	Remarks
1.	Α	仕様の記載	修正追加	<ul> <li>Specifications</li> <li>装置の仕様について、下記のように修正、追加して下さい。</li> <li>1) 電源定格(電源の種類、電圧、周波数、電流) Power Supply: AC100-240V, 50/60Hz, 2A</li> <li>2) 過電圧カテゴリー Over Voltage Category: II</li> <li>3) 接地保護クラス Installing Protection Class: I</li> <li>4) 汚染度 Pollution Degree: 2</li> <li>5) 高度 Altitude: 2000 m Max.</li> <li>6) 使用温度、湿度 Temperature: 例として 10 ℃ to 40 ℃ Humidity: 例として85%RH max (non-condensation)</li> <li>7) CE Marking Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC</li> </ul>
2.	A	電源コード	追加	Power Supply Cord 電源コードについて、下記を追加して下さい。※詳細は別紙(Ex_of_User_Manual)を参照 Use only the following power supply cord. Using the wrong power cord could result in danger or fire. The protection Class I equipment should be connected to PE (protective earth) terminal. ・For AC100-120V area

## ユーザーマニュアルレビュー結果 (例)

Page:

製品名: 日付:

2013/\*\*/\*\* SAFETY PRODUCT Equipment: Date: 頁:

モデル名: **FSS** Model:

2/3 メーカー: 参照番号

	ufact		RPORA	が照番号 FION Ref. No.: FS*****
#	S	Clause	Result	Remarks
				<ul> <li>For AC220-240V area</li> <li>UL Listed, detachable power cord set, 3 conductor grounding Type SVT, No. 18AWG, 3 m long maximum, rated at AC125V minimum.</li> <li>For AC220-240V area</li> <li>Approved according to EU/EN standards, 3 conductor grounding Type H05VV-F, 3 m long maximum, rated at AC250V minimum.</li> </ul>
3.	D	安全標識 (ISO3864)	追加	Safety Precautions         マニュアル本文で注意する内容は、下記のシンボルを使ってその内容を記載すること (残留リスクに対するユーザーへの情報提供) ※詳細は別紙(Ex_of_User_Manual)を参照         MARNING         CAUTION         Symbols         本体に表示してある下記のシンボルについての説明 (どのような危険があるか、禁止行為についての注意喚起)を記載して下さい。         重生物注意         重生物注意         「例] 下記の意味を含む内容で記載する。         Matternation         List of burn 大傷をする危険があります。         Don' ttouch. 触らないで下さい。
4.	В	外部ノイズ影響 EMC(Immunity)	追加	EMC CAUTION         CAUTION         『外部の電磁ノイズで動作に異常が起きた場合には、電源を入れ直して、再度イニシャライズすることで復帰します』         [英訳例]

In case of working malfunction under the influence of external electro-magnetic noise, normal function is recovered with operator intervention or system power reset.

## ユーザーマニュアルレビュー結果 (例)

頁:

FS\*\*\*\*

日付: 製品名:

2013/\*\*/\*\* SAFETY PRODUCT Date: Equipment:

モデル名:

Manufacturer:

**FSS** Model: Page: 3/3

メーカー: 参照番号 **FSS CORPORATION** Ref. No.:

#	S	Clause	Result	Remarks
4.	Α	製造者・供給者	追加	Manufacturer / Distributor 製造者、又は供給者の名称及び住所(例)を記載して下さい。
				FSS CORP. *-**, ******Tokyo 140-8505 Japan Tel: +81- ***** Fax: +81-*****
				FSS LTD.  ***********, Netherland  Tel: +31.******** Fay: +31.******
				Tel: +31-****** Fax +31-*****